


ULTRASUONI I.E.**MARCA ULTRASUONI**

Ultrasuoni e Lavaggio industriale

Lavatrici ad ultrasuoni modelli DIGITAL

Pulse Sweep Degas, Multipower e Multifrequency automatic digit

Lavaggi ad ultrasuoni disponibili da 2 a 200 litri con stadi inox aggiuntivi e modulari per le fasi di Risciacquo, Protezione, Passivazione, Dewatering e Asciugatore elettronico con aria calda regolabile a ricircolo **Turbo-Air-marca ULTRASUONI**

Modelli di lavaggio ad ultrasuoni, nuova tecnologia microchip marca ULTRASUONI

ULTRASUONI DIGIT 2		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	195	180	295
dimensioni vasca	mm	155	140	120
capacità vasca	litri	2		
tensione di alimentazione	V	220	50/60Hz	
potenza di riscaldamento automatico 0/70°	W	170		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/35	42/45	
potenza ultrasuoni	W	140		

ULTRASUONI DIGIT 3,5		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	315	175	295
dimensioni vasca	mm	240	140	120
capacità vasca	litri	3,5		
tensione di alimentazione	V	220	50/60Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	250		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/35	42/45	
potenza ultrasuoni	W	150		

ULTRASUONI DIGIT 5		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	315	175	360
dimensioni vasca	mm	240	140	170
capacità vasca	litri	5		
tensione di alimentazione	V	220	50/60Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	250		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/35	42/45	
potenza ultrasuoni	W	280		

ULTRASUONI DIGIT 6,5		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	375	190	360
dimensioni vasca	mm	300	150	170
capacità vasca	litri	6,5		
tensione di alimentazione	V	220	50/60Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	500		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/35	42/45	
potenza ultrasuoni	W	420		

ULTRASUONI 10,5		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	375	280	360
dimensioni vasca	mm	300	240	170
capacità vasca	litri	10,5		
tensione di alimentazione	V	220	50/60Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	750		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/35		
potenza ultrasuoni	W	560		

Lavatrici DIGITAL 2 - 20 litri per il laboratorio



Risciacquo Idrocinetico

Protezione DEWATERING

Passivazione Sgrassante

Forno di asciugatura con aria ventilata calda a ricircolo ermetico turbofiltrato

Brillantatura a caldo dei metalli e delle leghe leggere

Protezione calda o fredda con inibitori acquasi di corrosione anti ruggine

Ultrasuoni Industrial Engineering di Milano ha progettato una serie digitale di lavatrici interamente in acciaio inossidabile 316L con generatori di ultrasuoni comandati da uno speciale microprocessore digitale con multifrequenza pulsata.

La serie di modelli DIGITAL è composta da lavatrici da 2 sino a 200 litri e si abbina al lavaggio per laboratorio e industrie che producono i più vari tipi di articoli e componenti e lavano attrezzature delicate di precisione.

Orafi, dentisti, ottica, laboratori chimici e di ricerca, industrie di meccanica di precisione (foratura, filettatura, fresatura, tornitura, lappatura) a controllo numerico, produzione di schede elettronica, matrici e stampi (per materie plastiche, gomma, alluminio) sono alcuni dei principali settori. Questa serie comprende stadi e vasche in acciaio inossidabile 316 L modulari e affiancabili ad ogni lavatrice sino a formare impianti di trattamento completi.

ULTRASUONI DIGIT 19		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	450	400	870
dimensioni vasca	mm	300	220	300
capacità vasca	litri	19		
tensione di alimentazione	V	220	50Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	1500		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/45		
potenza ultrasuoni	W	600		

ULTRASUONI DIGIT 25		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	550	450	870
dimensioni vasca	mm	350	250	300
capacità vasca	litri	25/45		
tensione di alimentazione	V	220	50Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	1500		
frequenza ultrasuoni	Khz	22		
potenza ultrasuoni	W	800		

ULTRASUONI DIGIT 35		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	550	450	870
dimensioni vasca	mm	400	250	350
capacità vasca	litri	35		
tensione di alimentazione	V	220	50Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	3000		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/45		
potenza ultrasuoni	W	950		

ULTRASUONI DIGIT 50		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	700	450	920
dimensioni vasca	mm	500	250	400
capacità vasca	litri	50		
tensione di alimentazione	V	220	50Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	3000		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/45		
potenza ultrasuoni	W	1200		

ULTRASUONI DIGIT 80		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	810	490	950
dimensioni vasca	mm	650	250	500
capacità vasca	litri	80		
tensione di alimentazione	V	380	+N 50Hz	
potenza di riscaldamento regolabile	W	4500		
frequenza ultrasuoni	Khz	22/45		
potenza ultrasuoni	W	1500		

ULTRASUONI DIGIT 100		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	810	500	950
dimensioni vasca	mm	670	300	500
capacità vasca	litri	100		
tensione di alimentazione	V	380	+N 50Hz 5P	
potenza di riscaldamento regolabile	W	4500		
frequenza ultrasuoni	Khz	25	33	350*
potenza ultrasuoni	W	1800	2200	

ULTRASUONI DIGIT 200		lung	prof	altez
dimensioni esterne	mm	840	690	1010
dimensioni vasca	mm	700	500	555
capacità vasca	litri	200		
tensione di alimentazione	V	380	+N 50Hz 5P	
potenza di riscaldamento regolabile	W	6000		
frequenza ultrasuoni	Khz	22	25	350*
potenza ultrasuoni	W	2600	5200	6000*



Forno di asciugatura Digital 100

Le versioni inox disponibili sono:

- Lavaggio Ultrasuoni Caldo (termoregolato)
- Risciacquo freddo con o senza carico manuale/automatico con elettrovalvola e scarico alto di debordo acqua.
- Passivazione Neutra brillantante.
- Protezione con Dewatering classico.
- Protezione con dewatering ecologico neutro.
- Protezione con detergente anti-ossidante.
- Protezione con detergente caldo inibitore.
- Forno di asciugatura tipo TURBO a ricircolo forzato con regolazione digitale della temperatura sino a 200° C.

L'utilizzo delle lavatrici DIGITAL è consigliato con i nostri detergenti e protettivi ecologici, dato che questo garantisce il massimo dei risultati di lavaggio, sgrassaggio e finitura degli oggetti da pulire e una lunga durata della macchina.



Lavatrice Digital 25



Lavatrice Digital 50 litri



Lavatrice ad ultrasuoni modello Digital 200

Questa moderna serie di vasche ad ultrasuoni è molto indicata per pulire attrezzature per ottica, orafi (oro e preziosi), per la micro-galvanica, per la pulitura di lenti ottiche e montature occhiali, per la disinfezione sonora dei ferri chirurgici (dentista, medico, sala ospedale) quali i bisturi, le frese, le punte i porta impronta nell'odontotecnica e nel dentale.

Tutte le lavatrici DIGITAL sono abbinabili e componibili linearmente con le corrispettive **vasche modulari di risciacquo, protezione dewatering e asciugatura forzata** che hanno eguali dimensioni interne ed esterne, sino a formare veri e propri impianti multi-ciclo per il trattamento completo di pezzi lavorati, stampi, superfici e forme complesse.

Le lavatrici ad ultrasuoni sono certificate per uso medicale e industriale, progettate costruite e collaudate secondo le normative europee e con marchio CE, sottoposte a sistema di qualità SCQ-60001-2008.



Marca Ultrasuoni

Dal 1992 il grande leader italiano del lavaggio industriale e medicale con ultrasuoni pulse sweep degas e con detergenti ecologici biodegradabili concentrati per una alta resa pulente.

ULTRASUONI : la marca che ti garantisce macchina, ultrasuoni e componenti internidi esclusiva origine ALL MADE IN ITALY CERTIFIED certificata per iscritto insieme ai relativi manuali CE.
